

	<p>NAPOМЕНЕ:</p> <p>Oće napomena demontaže vertikalnog i horizontalnog prijenosa te odlaganja šute i otpadnog materijala :</p> <p>-Na početku izvođenja radova rušenja pregradnih zidova pozvati statičara radi provjere i konzultacije. Rušenje izvoditi ručno i pažljivo.</p> <p>- Otkoz šute i otpadnog materijala treba izvršiti prema važećim propisima za građevinski otpad u udgovaranjućem vozilu i otkaziti na komunalnu deponiju sukladno odredbama komunalnog poduzeća na deponiji udaljenosti sa plićanjem komunalne pristojebe.</p>
	<p>01. ULAZNI PROSTOR</p> <ul style="list-style-type: none">- Uklanjanje postojećeg parketa i pospremanje za ponovno korištenje nakon postavlke podloge u cilju izjednačavanja višina svih prostora.- Vađenje stakla ulaznog portala- Vađenje stakla s vrata prema kuhinji- Vađenje stakla s vrata prema Sobli 3- Vađenje vrata s štokom prema Kupaonici- Vađenje vrata s štokom prema Predprostoru- Demontaža radijatora s pripadajućom instalacijom- Demontaža rasvjetnih tijela s pripadajućom instalacijom <p>02. SOBA 1</p> <ul style="list-style-type: none">- Demontaža pregrada između Sobe 1 i kupaonice- Uklanjanje postojećeg parketa i pospremanje za ponovno korištenje nakon postavlke podloge u cilju izjednačavanja višina svih prostora.- Demontaža radijatora s pripadajućom instalacijom- Demontaža rasvjetnih tijela s pripadajućom instalacijom <p>03. SOBA 2</p> <ul style="list-style-type: none">- Uklanjanje postojećeg parketa i pospremanje za ponovno korištenje nakon postavlke podloge u cilju izjednačavanja višina svih prostora.- Demontaža radijatora s pripadajućom instalacijom- Demontaža rasvjetnih tijela s pripadajućom instalacijom <p>04. SOBA 3</p> <ul style="list-style-type: none">- Demontaža lampenije sa zida zajedno s podkonstrukcijom i zvučnom izolacijom- Uklanjanje postojećeg parketa i pospremanje za ponovno korištenje nakon postavlke podloge u cilju izjednačavanja višina svih prostora.- Vađenje stakla s vrata prema Ulaznom prostoru- Demontaža radijatora s pripadajućom instalacijom- Demontaža rasvjetnih tijela s pripadajućom instalacijom <p>05. PREDPROSTOR</p> <ul style="list-style-type: none">- Vađenje vrata s štokom prema Ulaznom prostoru- Vađenje štoka vrata prema WCu- Odlaganje keramičkih pločica sa zidova- Uklanjanje postojedih slijeva poda do betonske podloge / dasčane optlate- Demontaža rasvjetnih tijela s pripadajućom instalacijom
	<p>06. WC</p> <ul style="list-style-type: none">- Demontaža štoka vrata- Demontaža sanitarnja s pripadajućom instalacijom- Odlaganje keramičkih pločica sa zidova- Uklanjanje postojedih slijeva poda do betonske podloge / dasčane optlate- Demontaža radijatora s pripadajućom instalacijom- Demontaža rasvjetnih tijela s pripadajućom instalacijom <p>07. KUHINJA</p> <ul style="list-style-type: none">- Demontaža kuhinjskih elemenata i opreme s pripadajućom instalacijom- Odlaganje keramičkih pločica sa zidova- Pažljivo sklidanje vrata sa štokovima prema Spremištu i Hodniku i pospremanje za ponovno korištenje- Uklanjanje postojedih slijeva poda do betonske podloge / dasčane optlate- Demontaža radijatora s pripadajućom instalacijom- Demontaža rasvjetnih tijela s pripadajućom instalacijom <p>08. KUPAONICA</p> <ul style="list-style-type: none">- Demontaža pregrada između Kupaonice i Sobe 1- Vađenje vrata s štokom prema Ulaznom prostoru- Demontaža sanitarnja s pripadajućom instalacijom- Odlaganje keramičkih pločica sa zidova- Uklanjanje postojedih slijeva poda do betonske podloge / dasčane optlate- Demontaža radijatora s pripadajućom instalacijom- Demontaža plinskog bojlera s pripadajućom instalacijom- Demontaža rasvjetnih tijela s pripadajućom instalacijom <p>09. HODNIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Pažljivo sklidanje vrata sa štokom prema Kuhinji i pospremanje za ponovno korištenje- Pažljivo ručno rušenje ošteba pregradnog zida prema Kuhinji do višine h=235 cm- Pažljivo ručno rušenje pregradnog zida prema Spremištu- Uklanjanje postojedih slijeva poda do betonske podloge / dasčane optlate- Demontaža rasvjetnih tijela s pripadajućom instalacijom <p>10. SPREMISTE</p> <ul style="list-style-type: none">- Pažljivo sklidanje vrata sa štokom prema Kuhinji i pospremanje za ponovno korištenje- Pažljivo ručno rušenje ošteba pregradnog zida prema Kuhinji do višine h=235 cm- Pažljivo ručno rušenje pregradnog zida prema Hodniku- Uklanjanje postojedih slijeva poda do betonske podloge / dasčane optlate- Demontaža radijatora s pripadajućom instalacijom- Demontaža rasvjetnih tijela s pripadajućom instalacijom